

So geben Sie mir Zugriff auf Ihr Home Assistant

Damit ich Ihr Dashboard, Ihre Integrationen oder Automationen per Fernzugriff einrichten kann, brauche ich einen eigenen Benutzer in Ihrem Home Assistant und einen Weg, Ihr System von außen zu erreichen. Diese Anleitung dauert etwa 10 Minuten. Sie geben dabei kein eigenes Passwort aus der Hand und können den Zugang jederzeit mit einem Klick wieder entfernen.

Das Wichtigste vorab

Ich brauche niemals Ihr eigenes Home-Assistant-Passwort, Ihr Router-Passwort oder Zugangsdaten zu Google, Apple oder Ihrer PV-Anlage. Vor jeder Änderung erstelle ich ein vollständiges Backup Ihres Systems. Nach der Abnahme löschen Sie den Benutzer wieder.

Schritt 1: Eigenen Benutzer für mich anlegen

1

Personen öffnen

Öffnen Sie Home Assistant und gehen Sie zu Einstellungen, dann Personen. Klicken Sie unten rechts auf „Person hinzufügen“.

2

Benutzer anlegen

Tragen Sie als Namen „Schaltwerk“ ein und schalten Sie „Anmeldung erlauben“ ein. Als Benutzername geben Sie „schaltwerk“ ein und vergeben ein neues, nur für diesen Zweck gedachtes Passwort (mindestens 12 Zeichen).

3

Administrator einschalten

Aktivieren Sie den Schalter „Administrator“. Das ist nötig, damit ich Integrationen hinzufügen, Dashboards bearbeiten und Automationen anlegen kann. Speichern Sie mit „Erstellen“.

4

Passwort sicher übermitteln

Schicken Sie mir den Benutzernamen gern per E-Mail. Das Passwort teilen Sie mir bitte getrennt davon mit, am besten per SMS an 0152 04320713 oder telefonisch. So liegen Benutzername und Passwort nie in derselben Nachricht.

Schritt 2: Fernzugang einrichten (eine Möglichkeit genügt)

Ihr Home Assistant läuft in Ihrem Heimnetz. Damit ich von außen darauf zugreifen kann, brauchen Sie einen der folgenden Wege. Wenn Sie schon einen davon nutzen, ist dieser Schritt bereits erledigt.

A

Home Assistant Cloud (Nabu Casa) – am einfachsten

Gehen Sie zu Einstellungen, dann Home Assistant Cloud, und starten Sie die kostenlose Testphase oder das Abo (ca. 7,50 Euro im Monat, unterstützt die Entwicklung von Home Assistant). Schalten Sie „Fernzugriff“ ein. Sie erhalten eine Adresse der Form <https://xxxx.ui.nabu.casa> – diese schicken Sie mir. Nichts weiter einstellen, keine Portfreigaben am Router nötig.

B**Tailscale – kostenlos, etwas technischer**

Installieren Sie das Add-on „Tailscale“ (Einstellungen, Add-ons, Add-on Store, nach Tailscale suchen). Starten Sie es, öffnen Sie die Weboberfläche des Add-ons und melden Sie sich mit einem Tailscale-Konto an (kostenlos für Privatpersonen). Im Tailscale-Konto laden Sie mich anschließend unter „Share“ zu Ihrem Home-Assistant-Gerät ein; die Einladung senden Sie an kontakt@schaltwerk-lb.de. Sie können die Freigabe dort jederzeit wieder entziehen.

C**Bereits vorhandene eigene Adresse**

Wenn Sie Home Assistant bereits über eine eigene Domain mit https erreichen (zum Beispiel über DuckDNS oder einen Reverse Proxy), schicken Sie mir einfach diese Adresse. Bitte keine Adresse ohne https verwenden.

Schritt 3: Mir Bescheid geben

Schicken Sie mir per E-Mail an kontakt@schaltwerk-lb.de:

- die Adresse, unter der Ihr Home Assistant erreichbar ist (Nabu Casa, Tailscale oder eigene Domain)
- den Benutzernamen „schaltwerk“ (das Passwort getrennt per SMS oder Anruf)
- Ihre Wünsche und, falls noch nicht geschehen, eine kurze Liste Ihrer Geräte

Ich melde mich innerhalb von 2 Werktagen, erstelle zuerst ein Backup und beginne dann mit der Arbeit. Sie müssen währenddessen nicht dabei sein, sehen aber jederzeit unter Einstellungen, Personen, dass der Benutzer angemeldet ist.

Nach der Abnahme: Zugang wieder entfernen

1**Benutzer löschen**

Gehen Sie zu Einstellungen, Personen, klicken Sie auf „Schaltwerk“ und dann auf „Löschen“. Damit ist mein Zugang sofort beendet.

2**Fernzugang behalten oder abschalten**

Nabu Casa oder Tailscale können Sie weiter für sich selbst nutzen, etwa für die Home-Assistant-App unterwegs. Wenn Sie den Fernzugang nicht brauchen, schalten Sie ihn einfach aus.

3**Bei vereinbarter Fernwartung**

Haben Sie die Fernwartung gebucht, lassen Sie den Benutzer für deren Dauer bestehen. Ich nutze ihn ausschließlich für Updates, Backups und die vereinbarten Anpassungen.

Fragen?

Rufen Sie mich einfach an (0152 04320713) oder schreiben Sie an kontakt@schaltwerk-lb.de. Wenn Sie beim Einrichten des Fernzugangs Hilfe brauchen, gehen wir die Schritte gern gemeinsam am Telefon durch.